

M7TIC/CM PART. U0701A


Istruzioni d'uso Notice d'emploi Instructions for use Instrucciones de uso

02/06-01 PC

#### **DESCRIZIONE**

1

L'articolo M7TIC/CM è un dispositivo elettronico destinato all'utilizzo nei sistemi di supervisione, che consente di misurare tutte le grandezze di linee monofase e trifase. Le informazioni sono visualizzabili su display locale o disponibili in formato Modbus RTU su RS-485.



#### ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

3

L'articolo M7TIC/CM non necessita di particolari accorgimenti di installazione meccanici o elettrici.

Il fissaggio è previsto per binario DIN 35 mm. La posizione di fissaggio risulta completamente indifferente ai fini del funzionamento.

Prima di procedere alla installazione verificare il tipo di inserzione e la configurazione della linea su cui deve essere inserito lo strumento.

Accertarsi che i dati di targa corrispondano a quelli effettivi di rete. Nei cablaggi rispettare scrupolosamente lo schema di inserzione, una inesattezza nei collegamenti è inevitabilmente causa di misure falsate o di danni allo strumento.

# PARAMETRI PROGRAMMABILI

4

## **CODICE DI ACCESSO**

L'accesso alla programmazione è protetto da una chiave software costituita da una combinazione numerica a 4 cifre. Alla richiesta di ingresso in programmazione, lo strumento chiede all'operatore di inserire, tramite tastiera, la combinazione di accesso, consentendo o negando la possibilità di modifica dei parametri in funzione del codice impostato.

La programmazione è suddivisa su due livelli (con differenti chiavi d'accesso):

- 1.0 INSERZIONE
  - a linea 3 fili, 2 sistemi di misura (Aron fasi L1-L3)
  - b linea 4 fili. 3 sistemi di misura
  - c linea monofase

## 1.1 POTENZA MEDIA

Grandezza: potenza trifase attiva, reattiva o apparente. Tempo di integrazione: 5/8/10/15/20/30/60 minuti.

Azzeramento potenza media e picco massimo potenza media.

## 1.2 CONTAORE

Azzeramento contaore.

# 1.3 COMUNICAZIONE RS485

Velocità di trasmissione: 4800 - 9600 - 19200 bit/secondo

N° indirizzo: 1 ÷ 247

# LIVELLO 2

2

3

4

5

## 2.0 RAPPORTI TRASFORMAZIONE

Premere contemporaneamente OK/▼

Rapporto trasformazione TA esterno. Rapporto trasformazione TV esterno.

## **PROGRAMMAZIONE**

Il menù di programmazione è suddiviso in differenti pagine:

- CODICE DI ACCESSO 1
- **INSERZIONE**
- TEMPO INTEGRAZIONE POTENZA MEDIA
- GRANDEZZA ASSOCIATA POTENZA MEDIA
- AZZERAMENTO POTENZA MEDIA
- AZZERAMENTO CONTAORE
- **COMUNICAZIONE RS485**
- CODICE DI ACCESSO 2
- RAPPORTO TRASFORMAZIONE TA
- RAPPORTO TRASFORMAZIONE TV

Per la programmazione vengono utilizzati i 3 tasti posti sul frontale:

OK conferma dei dati

incremento valore impostato  $\blacksquare$ 

spostamento cursore OK + ▼

ingresso/uscita menù programmazione ritorno pagina precedente menù programmazione OK + ▲

1n1E linea monofase

Premere OK

Sul display appare PMd / tIME / 0005 (o ultimo valore impostato)

Sul display appare PASS / 0000 (la cifra attiva lampeggia)

Premere A per selezionare la connessione desiderata:

3–2E linea trifase 3 fili, 2 sistemi di misura (Aron)

3n3E linea trifase 4 fili, 3 sistemi di misura

Premere ▲ per impostare la chiave di accesso (standard 1000)

Sul display appare 3 - 4n / 3n3E (o ultima connessione impostata)

- Agire sui tasti ▲/▼ per impostare il tempo di integrazione potenza media Il tempo di integrazione è selezionabile a passi fissi: 5 / 8 / 10 / 15 / 20 / 30 / 60 minuti
- 10 Premere **OK**
- 11 Sul display appare PMd / tYPE / ACt (o ultimo valore impostato)

12 Agire sui tasti ▲/▼ per impostare la grandezza associabile alla potenza media:

ACt potenza attiva rEA potenza reattiva APP potenza apparente

- 13 Premere OK
- 14 Sul display appare PMD / rES / no
- 15 Se non si desidera azzerare il conteggio della potenza media premere OK e passare al punto 16.

Se si desidera azzerare il conteggio della potenza media, agire su ▲/▼ fino a visualizzare: PMD / rES / YES quindi premere OK

- 16 Sul display appare rES / tIME / no
- 17 Se non si desidera azzerare il conteggio del contaore premere OK e passare al punto 18.

Se si desidera azzerare il conteggio del contaore, agire su ▲/▼ fino a visualizzare: rES / tIME / YES quindi premere OK

- 17a Configurazione Modbus
  - Sul display appare **bAUd / / 9.6k** (o ultimo valore impostato)
  - Agire sui tasti ▲/▼ per impostare il peso impulso desiderato
  - Premere OK
  - Sul display appare Addr / 255 (o ultimo valore impostato)
  - Agire sui tasti ▲/▼ per impostare il n° di indirizzo desiderato
  - Premere **OK**
- 18 Sul display appare PASS / 0000

- 19 Premere ▲ per impostare la chiave di accesso (standard 2001)
- 20 Premere OK
- 21 Sul display appare ct / 0001 (o ultimo valore impostato)
- 22 Agire sui tasti ▲/▼ per impostare il rapporto di trasformazione del TA esterno max. 9999 (es. 800/5A = rapporto 160)
- 23 Premere OK
- 24 Sul display appare Vt / 0001.0 (o ultimo valore impostato)
- 25 Agire sui tasti ▲/▼ per impostare il rapporto di trasformazione del TV esterno max. 10,0 (es. 600/100V = rapporto 6,0).
  Per inserzione diretta, cioè senza TV esterno, occorre impostare un rapporto di trasformazione pari a 1,0
- 26 Premere OK
- 27 Sul display appare brevemente SAVE quindi lo strumento esce automaticamente dal menù programmazione, portandosi sulla prima pagina di visualizzazione

#### **REGOLAZIONE CONTRASTO DISPLAY**

- 1 Premere OK
- 2 Sul display appare 8.8.8.8 / 8.8.8.8 / 8.8.8.8
- 3 Agire sui tasti ▲/▼ per regolare il contrasto del display
- 4 Ottenuta la regolazione desiderata, premere **OK**
- 5 Lo strumento ritorna in menù visualizzazione

#### **VISUALIZZAZIONE**

Il menù di visualizzazione è suddiviso in differenti pagine, e varia in funzione del tipo di inserzione selezionato.

Per scorrere le pagine di visualizzazione premere ▼ Per ritornare alle pagine precedenti premere ▲

#### LINEA 4 FILI

- Tensioni di fase (fase neutro) L1-N / L2-N / L3-N
- Correnti I1 / I2 / I3
- · Tensioni concatenate
- Potenza attiva di fase P1 / P2 / P3
- Potenza reattiva di fase Q1 / Q2 / Q3
- Potenze trifasi: attiva / reattiva / apparente
- Corrente di neutro / frequenza / fattore di potenza trifase
- · Energia attiva e reattiva trifase
- Contaore (ore e minuti di funzionamento)
- Potenza media e potenza media massima
- Inserzione selezionata / versione software

## LINEA 3 FILI

- Correnti I1 / I2 / I3
- Tensioni concatenate
- Potenze trifasi: attiva / reattiva / apparente
- Frequenza / fattore di potenza trifase
- Energia attiva e reattiva trifase
- Contaore (ore e minuti di funzionamento)

- Potenza media e potenza media massima
- Inserzione selezionata / versione software

#### LINEA MONOFASE

- Tensione Corrente
- Potenza attiva / reattiva / apparente
- Frequenza / fattore di potenza
- Energia attiva e reattiva
- Contaore (ore e minuti di funzionamento)
- Potenza media e potenza media massima
- Inserzione selezionata / versione software

#### RILEVAZIONE SEQUENZA FASI


In caso di collegamento delle tensioni con sequenza fasi errata, viene visualizzato il messaggio Err 123.

La visualizzazione permane fino a quando non viene ripristinata la sequenza corretta delle fasi.

Agendo sulla tastiera, è comunque possibile accedere alle pagine di visualizzazione. Dopo qualche istante di inattività della tastiera, ricompare il messaggio Err 123 fino a quando non viene ripristinata la seguenza corretta delle fasi.

## CONTAORE (ore e minuti di funzionamento)

La funzione Contaore, conteggio ore e minuti di funzionamento, è attiva quando il dispositivo rileva la presenza della fase L1.



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Ingressi corrente: TA con corrente nominale secondaria 5A (Imax = 1,2 Inom, Isovraccarico = 20 Inom / 0.5 sec.)

**Ingressi tensione:** V fase-fase =  $40 \div 450$ V

8

#### DESCRIPTION

La référence M7TIC/CM est un dispositif électronique destiné à être utilisé dans les systèmes de supervision; il permet de mesurer toutes les grandeurs de lignes monophasées et triphasées. Les informations sont visualisées sur un affichage local ou disponibles en format Modbus RTU sur RS-485.

10 + - Entrées transformateurs de courant **RESEAU 4 FILS** Attention: ne pas raccorder les secondaires des TA à la terre INPUT OUTPUT 24V = RS - 485 SG (+)(-)Entrées tensions de ligne M7TIC/CM (directes ou avec transformateurs de tension) Tx/Rx Rs485 Tx/Rx Rs485 SG Masse de signal RESEAU 3 FILS: ne pas connecter Vn Alimentation 24V = ne pas connecter I2 2 Alimentation 24V = LIGNE MONOPHASEE: ne pas connecter V2 et V3 ne pas connecter I2 et I3 Nota: utiliser des alimentations à double isolement ou équivalent 🗆

#### INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

11

9

La référence M7TIC/CM ne nécessite pas de soins particuliers pour son installation mécanique et électrique.

L'appareil est conçu pour le montage sur un rail de 35 mm. La position de fixation n'a aucune incidence sur le fonctionnement.

Avant de procéder à l'installation, il faut vérifier le type de saisie et la configuration du réseau sur laquelle l'appareil sera inséré.

Vérifier que les données indiquées sur la plaque correspondent à celles du secteur.

Lors de câblage, respecter scrupuleusement le schéma de saisie, une connexion erronée est source inévitable de fausses mesures ou de dommage à l'appareil.

# PARAMÈTRES PROGRAMMABLES

# CODE D'ACCES

L'accès à la programmation est protégé par une clé logicielle constituée d'une combinaison numérique de 4 chiffres. Lors de la demande d'accès à la programmation, l'appareil demande à l'opérateur de saisir au clavier la combinaison d'accès, en permettant ou en interdisant la possibilité de modification des paramètres, selon le code chargé.

La programmation est divisée sur deux niveaux (avec différentes clés d'accès):

# NIVEAU 1

- 1.0 SAISIE
  - a réseau 3 fils, 2 systèmes de mesure (Aron phases L1-L3)
  - b réseau 4 fils, 3 systèmes de mesure
  - c ligne monophasée

## 1.1 PUISSANCE MOYENNE

Grandeur: puissance triphasé active, réactive ou apparente.

Temps d'intégration: 5/8/10/15/20/30/60 minutes.

Remise à zéro de la puissance moyenne et du pic maximum de la puissance moyenne.

## 1.2 COMPTEUR HORAIRE

Remise à zéro du compteur horaire.

# 1.3 COMMUNICATION RS 485

Vitesse de transmission: 4800 - 9600 - 19200 bit/second

Numéro d'adresse: 1 ÷ 247

## NIVEAU 2

6

# 2.0 RAPPORTS DE TRANSFORMATION

Rapport de transformation du transformateur de courant externe. Rapport de transformation du transformateur de tension externe.

# PROGRAMMATION

Le menu de programmation est divisé en plusieurs pages:

- CODE ACCES 1
- CONNEXION
- TEMPS D'INTEGRATION PUISSANCE MOYENNE
- GRANDEUR ASSOCIE A LA PUISSANCE MOYENNE
- REMISE A ZERO PUISSANCE MOYENNE
- REMISE A ZERO COMPTEUR HORAIRE
  COMMUNICATION RS485
- CODE ACCES 2
- RAPPORT DE TRANSFORMATION DU T.C.
- RAPPORT DE TRANSFORMATION DU T.T.

Pour la programmation, utilisez les 3 touches sur l'avant:

**OK** confirmation des données réglées

- augmente la valeur réglée
- ▼ pour déplacer le curseur
- **OK** + ▼ pour entrer/sortir du menu programmation
- **OK** + ▲ pour retourner à la page précédente du menu programmation

- Appuyez simultanément sur **OK**/▼
- 2 Sur l'écran apparaît **PASS / 0000** (la chiffre active clignote)
- 3 Appuyer sur ▲ pour charger la clé d'accès (standard 1000)
- 4 Appuyer sur **OK**
- 5 L'afficheur affiche 3 4n / 3n3E (ou la dernière connexion chargée)
  - Appuyer sur ▲ pour sélectionner la connexion désirée:

3n3E réseau triphasé 4 fils, 3 systèmes de mesure3-2E réseau triphasé 3 fils, 2 systèmes de mesure (Aron)

- 1n1E ligne monophasée
- Appuyez sur OK
   Sur l'écran apparaît PMd / tIME / 0005 (ou bien la dernière valeur chargée)
- 9 Agir sur ▲/▼ pour charger le temps d'intégration de la puissance moyenne. Le temps d'intégration peut être sélectionné à pas fixes: 5 / 8 / 10 / 15 / 20 / 30 / 60 minutes
- 10 Appuyez sur **OK**
- 11 Sur l'écran apparaît PMd / tYPE / ACt (ou bien la dernière valeur chargée)
- 12 Agir sur ▲/▼ pour charger la grandeur que l'on peut associer à la puissance moyenne:

ACt puissance active

rEA puissance réactive

APP puissance apparente

12

- 13 Appuyez sur OK
- 14 Sur l'écran apparaît PMd / rES / no
- 15 Si on désire pas remettre à zéro le comptage de la puissance moyenne, appuyer sur OK et passer au point 16. Si on désire remettre à zéro le comptage de la puissance moyenne, agir sur ▲/▼ jusqu'à ce que PMd / rES / YES soit affiché, puis appuyez sur OK
- 16 Sur l'écran apparaît rES / tIME / no
- 17 Si on désire pas remettre à zéro le comptage du compteur horaire, appuyer sur OK et passer au point 18. Si on désire remettre à zéro le comptage du compteur horaire, agir sur ▲/▼ jusqu'à ce que rES / tIME / YES soit affiché, puis appuyez sur OK
- 17a Configuration MODBUS
  - Sur l'écran apparaît bAUd / / 9.6k (ou bien la dernière valeur chargée)
  - Agir sur ▲/▼ pour charger le poids d'impulsion désiré
  - Appuyez sur OK
  - Sur l'écran apparaît Addr / 255 (ou bien la dernière valeur chargée)
  - Agir sur ▲/▼ pour charger le numéro d'adresse désiré
  - Appuyez sur **OK**
- 18 Sur l'écran apparaît PASS / 0000
- 19 Appuyez sur ▲ pour charger la clé d'accès (standard 2001)
- 20 Appuyez sur OK
- 21 Sur l'écran apparaît ct / 0001
- (ou bien la dernière valeur chargée)
- Agir sur ▲/▼ pour charger le rapport de transformation du T.C. externe max. 9999 (ex. 800/5A = rapport 160)

- 23 Appuyez sur OK
- 24 Sur l'écran apparaît Vt / 0001.0
  - (ou bien la dernière valeur chargée)
- 25 Agir sur ▲/▼ pour charger le rapport de transformation du T.T. externe max.10,0 (ex. 600/100V = rapport 6,0). Pour insertion directe, c'est-à-dire sans T.T. externe, il faut charger un rapport de transformation égal à 1,0
- 26 Appuyez sur OK
- 27 Sur l'écran apparaît brièvement **SAVE**, puis l'appareil quitte automatiquement le menu de programmation en se portant sur la première page de affichage

#### **REGLAGE DU CONTRASTE DE L'ECRAN**

- 1 Appuyez sur OK
- 2 Sur l'écran apparaît 8.8.8.8 / 8.8.8.8 / 8.8.8.8
- 3 Agir sur ▲/▼ pour régler le contraste de l'écran
- 4 Quand on a obtenu le réglage désiré, appuyer sur **OK**
- 5 L'appareil retourne au menu affichage

#### **AFFICHAGE**

Le menu de affichage est divisé en plusieurs pages et varie selon le type de saisie sélectionné.

Pour faire défiler les pages de affichage appuyez sur ▼ Pour retourner aux pages précédentes appuyez sur ▲

## **RESEAU 4 FILS**

- Tensions simples (phase-neutre) L1-N / L2-N / L3-N
- Courants I1 / I2 / I3
- Tensions composées
- Puissance active de phase P1 / P2 / P3
- Puissance réactive de phase Q1 / Q2 / Q3
- Puissances triphasées: active / réactive / apparente
- Courant de neutre / fréquence / facteur de puissance triphasé
- Energie active e réactive triphasée
- Compteur horaire (nombre de heures et minutes de fonctionnement)
- Puissance moyenne et puissance moyenne maxi
- Connexion sélectionnée / version du logiciel

# RESEAU 3 FILS

- Courants I1 / I2 / I3
- Tensions composées
- Puissances triphasées: active / réactive / apparente
- Fréquence / facteur de puissance triphasé
- Energie active e réactive triphasée
- Compteur horaire (nombre de heures et minutes de fonctionnement)

- Puissance movenne et puissance movenne maxi
- Connexion sélectionnée / version du logiciel

#### LIGNE MONOPHASEE

- Tension Courant
- Puissance active, réactive, apparente
- Fréquence, Facteur de Puissance
- Energie active e réactive
- Compteur horaire (heures et minutes de fonctionnement)
- Puissance moyenne et puissance moyenne maximale
- Connexion sélectionnée / version logiciel

#### **DETECTION DES LA SEQUENCE DE PHASES**


En cas de raccordement des tensions avec séquence des phases fausse, le message Err 123 sera affiché.

Ce message restera jusqu'à ne sera pas rétabli la correcte séquence des phases. De toute façon, en agissant sur le clavier est possible accéder aux pages de affichage.

Après quelques instants d'inactivité, le message Err 123 apparaît de nouveau et il reste jusqu'à la équence correcte des phases est rétablie.

# COMPTEUR HORAIRE (heures et minutes de fonctionnement)

La fonction Compteur horaire, comptage des heures et minutes de fonctionnement, est active quand le dispositif détecte la présence de la phase L1.




## **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Entrées courant: TA avec courant nominal secondaire 5A (Imax = 1,2 Inom, Isurcharge = 20 Inom / 0.5 sec.)

**Entrées tension:** V phase - phase =  $40 \div 450$ V

DESCRIPTION 17

Item M7TIC/CM is an electronic device intended for use in monitoring systems, which can measure all the magnitudes of one-phase and three-phase lines. The information can be shown on local display or is available in Modbus RTU format on RS-485.



MOUNTING INSTRUCTIONS 19

Item M7TIC/CM does not need any special mechanical or electrical mounting contrivance.

It is designed to be mounted on DIN rail 35 mm. Working is not affected, in any way, by the mounting position.

Before mounting NEMO it is necessary to verify the type of connection as well as the line configuration on which it has to be connected.

Please make sure that data on the label correspond to the real network ones.

In the wiring scrupulously respect the wiring diagram; an error in connection unavoidably leads to wrong measurements or damages to the meter.

## PROGRAMMABLE PARAMETERS

## ACCESS CODE

Access to programming is protected by a software key composed of a 4-digit numeric combination.

When one wants to enter the programming mode, the meter prompts the operator to type the access combination, allowing or denying, according to loaded code, the possibility to modify the parameters.

Programming is subdivided on two levels (with different access keys):

# LEVEL 1

## 1.0 CONNECTION

- a 3-wire line, 2 measuring systems (Aron phases L1-L3)
- b 4-wire line, 3 measuring systems
- c single-phase line

## 1.1 AVERAGE POWER

Quantity: active, reactive or apparent 3-phase power. Delay time: 5/8/10/15/20/30/60 minutes.

Average power and average power highest peak reset.

## 1.2 RUN HOUR METER

Run hour meter reset.

## 1.3 RS485 COMMUNICATION

Transmission speed: 4800 - 9600 - 19200 bit/second Address number:  $1 \div 247$ 

## LEVEL 2

# 2.0 TRANSFORMERS RATIOS

External C.T. transformer ratio. External V.T. transformer ratio.

Programming menu is subdivided in different pages:

ACCESS CODE 1

**PROGRAMMING** 

- CONNECTION
- AVERAGE POWER DELAY TIME
- QUANTITY RELATED TO THE AVERAGE POWER
- AVERAGE POWER RESET
- RUN HOUR METER RESET
   ROADS COMMUNICATION
- RS485 COMMUNICATION
- ACCESS CODE 2
- C.T. TRANSFORMER RATIO
- V.T. TRANSFORMER RATIO

For programming are used the 3 keys on the front board:

**OK** to confirm the loaded data

▲ increases the loaded value

to shift the cursor

OK + ▼ to enter/leave programming menu

**OK** + ▲ to return to the previous programming menu page

1 Press simultaneously **OK**/▼

- 2 Display shows **PASS / 0000** (active digit blinks)
- 3 Press ▲ to load the access key (usually 1000)
- 4 Press OK
- 5 Display shows 3 4n / 3n3E (or the last loaded connection)
- 6 Press ▲ to select desired connection:

3n3E 3-phase 4-wire line, 3 measuring systems

**3–2E** 2E 3-phase 3-wire line, 2 measuring systems (Aron)

**1n1E** single-phase line

- 7 Press OK
- 8 Display shows PMd / tIME / 0005 (or the last loaded value)
- 9 Act on ▲/▼ keys to load the average power delay time. Delay time can be selected on fixed steps: 5 / 8 / 10 / 15 / 20 / 30 / 60 minutes
- 10 Press OK
- 11 Display shows PMd / tYPE / ACt (or the last loaded value)
- 12 Act on ▲/▼ keys to load the quantity related to the average power: ACt active power

rEA reactive power

APP apparent power

20

21

ime

- 13 Press OK
- 14 Display shows PMD /rES / no
- 15 If you don't want to reset average power counting, press OK and pass to item 16. If you want to reset average power counting, act on ▲/▼ until you display: PMD /rES / YES and then press OK
- 16 Display shows rES / tIME / no
- 17 If you don't want to reset run hour meter counting, press OK and pass to item 18. If you want to reset run hour meter counting, act on ▲/▼ until you display: rES / tIME / YES and then press OK
- 17a Modbus Configuration
  - Display shows **bAUd / / 9.6k** (or the last loaded value)
  - Act on ▲/▼ keys to load desired pulse weight
  - Press **OK**
  - Display shows Addr / 255 (or the last loaded value)
  - Act on ▲/▼ keys to load desired address number
  - Press OK
- 18 Display shows PASS / 0000
- 19 Press ▲ to load the access key (usually 2001)
- 20 Press OK
- 21 Display shows ct / 0001 0001 (or the last loaded value)
- 22 Act on ▲/▼ keys to load the external C.T. transformer ratio max. 9999 (ex. 800/5A = ratio 160)
- 23 Press OK

- 24 Display shows Vt / 0001.0 (or the last loaded value)
- 25 Act on ▲/▼ keys to load the external V.T. transformer ratio max10,0 (ex. 600/100V = ratio 6,0). For direct connection, i.e. without external VT, it is necessary to load a transformer ratio equal to 1,0
- 26 Press OK
- 27 Display shortly shows SAVE then the meter automatically leaves the programming menu, positioning on the first display page

#### **DISPLAY CONTRAST CONTROL**

- 1 Press OK
- 2 Display shows 8.8.8.8 / 8.8.8.8 / 8.8.8.8
- 3 Act on ▲/▼ keys to adjust display contrast
- 4 When you have the desired adjustment, press **OK**
- 5 The meter returns to display menu

#### **DISPLAY**

Display menu is subdivided into different pages and it changes according to the selected connection type.

To scroll the display pages press ▼

To return to the previous pages press A

#### 4-WIRE LINE

- Phase voltages (phase neutral) L1-N / L2-N / L3-N
- Currents I1 / I2 / I3
- Linked voltages
- Phase active power P1 / P2 / P3
- Phase reactive power Q1 / Q2 / Q3
- 3-phase powers: active / reactive / apparent
- · Neutral current / frequency / 3-phase power factor
- Three/phase active energy and reactive power
- Run hour meter (number of working hours and minutes)
- Average power and highest average power
- · Selected connection / software version

# 3-WIRE LINE

- Currents I1 / I2 / I3
- · Linked voltages
- 3-phase powers: active / reactive / apparent
- Frequency / 3-phase power factor
- Three/phase active energy and reactive power
- Run hour meter (number of working hours and minutes)

- · Average power and highest average power
- Selected connection / software version

#### SINGLE-PHASE LINE

- Voltage Current
- Active / reactive / apparent power
- Frequency / power factor
- Active energy and reactive power
- Hour meter (working minutes and hours)
- Average power and highest average power
- Selected connection / software version

#### PHASE SEQUENCY DETECTION


In case of voltage connection with wrong phase sequence, message Err 123 is displayed.

This message stays until the correct phase sequence is restored.

In any case, acting on the keyboard it is possible to access to the display pages. After a short idle time of the keyboard, message Err 123 is displayed again and it stays until the correct phase sequence is restored.

## HOUR METER (working minutes and hours)

Run hour function, working minute and hour counting, is operating when the device detects L1 phase.



## **TECHNICAL FEATURES**


Current inputs: TA with secondary rated current 5A (Imax = 1.2 Inom, loverload = 20 Inom / 0.5 sec.)

**Voltage inputs:** V phase-phase =  $40 \div 450$ V

24

**DESCRIPCIÓN** 

El artículo M7TIC/CM es un dispositivo electrónico destinado para el empleo en los sistemas de supervisión, que permite medir todas las magnitudes de las líneas monofásicas y trifásicas. La información se visualiza en pantalla local o está disponible en formato Modbus RTU en RS-485.



#### INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

27

25

El artículo M7TIC/CM no precisa particulares dispositivos mecánicos o eléctricos para su instalación.

La fijación se prevé para el riel DIN 35 mm. La posición de la fijación es del todo indiferente a fines del funcionamiento del aparato.

Antes de efectuar la instalación, verifique el tipo de activación y la configuración de la línea en el que el aparato se debe aplicar.

Compruebe que los datos nominales correspondan a los efectivos de red. En el cableado respete cuidadosamente el esquema de activación, ya que conexiones inexactas representan inevitablemente causa de medidas falseadas o daños al aparato.

## PARÁMETROS PROGRAMABLES

28

# CONTRASEÑA DE ACCESO

El acceso a la programación está protegido con una clave software formado por una combinación numérica de cuatro cifras. Al acceder a la programación, el aparato pedirá al operador insertar, por medio del teclado, la contraseña de acceso, permitiendo o denegando la posibilidad de modificar los parámetros en función de la clave establecida.

La programación se subdivide en dos niveles (con contraseñas diferentes):

## **NIVEL 1**

## 1.0 ACTIVACIÓN

- a línea 3 hilos, 2 sistemas de medida (Aron fases L1-L3)
- b línea 4 hilos, 3 sistemas de medida
- c línea monofásica

## 1.1 POTENCIA MEDIA

Magnitud: potencia trifásica activa, reactiva o aparente. Tiempo de integración: 5/8/10/15/20/30/60 minutos. Puesta a cero potencia media y pico máximo potencia media.

## 1.2 CUENTAHORAS

Puesta a cero del cuentahoras.

## 1.3 COMUNICACIÓN BS485

Velocidad de transmisión: 4800 - 9600 - 19200 bits/segundo N° dirección: 1 ÷ 247

## **NIVEL 2**

## 2.0 RELACIONES TRANSFORMACIÓN

Relación transformación TA exterior. Relación transformación TV exterior.

# **PROGRAMACIÓN**

El menú de programación se subdivide en distintas páginas:

- CONTRASEÑA DE ACCESO 1
- ACTIVACIÓN
- TIEMPO DE INTEGRACIÓN POTENCIA MEDIA
- MAGNITUD ASOCIADA A LA POTENCIA MEDIA
- PUESTA A CERO POTENCIA MEDIA
- PUESTA A CERO CUENTAHORAS COMUNICACIÓN RS485
- CONTRASEÑA 2
- RELACIÓN TRANSFORMACIÓN TA
- RELACIÓN TRANSFORMACIÓN TV

Para la programación se utilizan las tres teclas incorporadas en el frontal:

OK confirma los datos

aumenta el valor establecido

mueve el cursor

OK + ▼ entra/sale del menú de programación

OK + A regresa a la página anterior del menú de programación

## Presione contemporáneamente OK/V

- En la pantalla se visualiza PASS / 0000 (la cifra activa parpadea)
- Presione ▲ para establecer la contraseña de acceso (estándar 1000)
- Presione **OK**
- En la pantalla se visualiza 3 4n / 3n3E

# (o la última conexión establecida)

Presione ▲ para seleccionar la conexión deseada:

3n3E línea trifásica 4 hilos, 3 sistemas de medida

3-2E línea trifásica 3 hilos, 2 sistemas de medida (Aron)

1n1E línea monofásica

- Presione **OK**
- En la pantalla se visualiza PMd / tIME / 0005 (o el último valor establecido)
- Utilice las teclas ▲/▼ para establecer el tiempo de integración de la potencia media. El tiempo de integración se puede seleccionar mediante pasos fijos: 5 / 8 / 10 / 15 / 20 / 30 / 60 minutos
- Presione **OK**
- En la pantalla se visualiza PMd / tIYPE / ACt (o el último valor establecido) 11
- Utilice las teclas ▲/▼ para establecer la magnitud que se asociará a la potencia media:

ACt potencia activa

rEA potencia reactiva

APP potencia aparente

- 13 Presione OK
- 14 En la pantalla se visualiza PMD / rES / no
- 15 Si no desea poner a cero el recuento de la potencia media, presione **OK** v pase al punto 16. Si desea poner a cero el recuento de la potencia media, utilice la tecla ▲/▼ hasta visualizar: PMD / rES / YES luego presione OK
- En la pantalla se visualiza rES / tIME / no 16
- Si no desea poner a cero el recuento del cuentahoras, presione **OK** y pase al 17 punto 18. Si desea poner a cero el recuento del cuentahoras, utilice la tecla ▲/▼ hasta visualizar: rES / tIME / YES luego presione OK
- 17a Configurazione MODBUS
  - En la pantalla se visualiza bAUd / / 9.6k (o el último valor establecido)
  - Utilice las teclas ▲/▼ para establecer el peso del impulso deseado
  - Presione OK
  - En la pantalla se visualiza Addr / 255 (o el último valor establecido)
  - Utilice las teclas ▲/▼ para establecer el número de dirección deseada
  - Presione **OK**
- 18 En la pantalla se visualiza PASS / 0000
- 19 Presione ▲ para establecer la contraseña de acceso (estándar 2001)
- 20 Presione **OK**
- En la pantalla se visualiza ct / 0001 (o el último valor establecido) 21
- Utilice las teclas ▲/▼ para establecer la relación de transformación del TA exterior máx. 9999 (por ej. 800/5A = relación 160)
- 23 Presione OK
- En la pantalla se visualiza Vt / 0001.0 (o el último valor establecido)

- 25 Utilice las teclas ▲/▼ para establecer la relación de transformación de TV exterior máx. 10,0 (por ej. 600/100V = relación 6,0). Para la activación directa, es decir sin TV exterior, es necesario establecer una relación de transformación equivalente a 1.0
- 26 Presione **OK**
- 27 En la pantalla se visualiza brevemente SAVE luego el aparato sale automáticamente del menú programación y establece la primera página de

## AJUSTE DEL CONTRASTE DE LA PANTALLA

- Presione **OK**
- En la pantalla se visualiza 8.8.8.8 / 8.8.8.8 / 8.8.8.8
- 3 Utilice las teclas ▲/▼ para ajustar el contraste de la pantalla
- Al obtener el ajuste deseado, presione **OK**
- El aparato regresa al menú visualización

#### VISUALIZACIÓN

El menú de visualización se subdivide en distintas páginas y varía en función del tipo de activación seleccionada.

Para corre las páginas de visualización, presione ▼ Para regresar a las páginas anteriores, presione ▲

#### LÍNEA 4 HILOS

- Tensiones de fase (fase neutro) L1-N / L2-N / L3-N
- Corrientes I1 / I2 / I3
- Tensiones concatenadas
- Potencia activa de fase P1 / P2 / P3 • Potencia reactiva de fase Q1 / Q2 / Q3
- Potencias trifásicas: activa / reactiva / aparente
- Corriente de neutro / frecuencia / factor de potencia trifásica
- Energía activa y reactiva trifásica
- · Cuentahoras (horas y minutos de funcionamiento)
- Potencia media y potencia media máxima
- Activación seleccionada / versión del software

## LÍNEA 3 HILOS

- Corrientes I1 / I2 / I3
- Tensiones concatenadas
- Potencias trifásicas: activa / reactiva / aparente
- Frecuencia / factor de potencia trifásica
- Energía activa y reactiva trifásica
- Cuentahoras (horas y minutos de funcionamiento)

- Potencia media y potencia media máxima
- Activación seleccionada / versión del software

#### LÍNEA MONOFÁSICA

- · Tensión Corriente
- · Potencia activa / reactiva / aparente
- Frecuencia / factor de potencia
- Energía activa y reactiva
- Cuentahoras (horas y minutos de funcionamiento)
- · Potencia media y potencia media máxima
- · Activación seleccionada / versión del software

#### DETECCIÓN DE SECUENCIA DE LAS FASES

En caso de conexión de las tensiones con secuencia de fases incorrecta, se visualiza el mensaje Err 123.


La visualización permanece hasta cuando no se restablece la secuencia correcta de las fases.

Por medio del teclado, es posible acceder a las páginas de visualización.

Después de unos instantes de inactividad del teclado, vuelve a aparecer el mensaje Err 123 hasta que se restablece la secuencia correcta de las fases.

## CUENTAHORAS (horas y minutos de funcionamiento)

La función Cuentahoras, recuento de horas y minutos de funcionamiento, está activa hasta cuando el aparato detecta la presencia de la fase L1.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Entradas corriente:** TA con corriente nominal secundaria 5A (Imáx = 1,2 Inom, Isobrecarga = 20 Inom / 0.5 seg.)

Entradas tensión: V fase-fase = 40 ÷ 450V **Dimensiones:** 4 módulos DIN Temperaturas de funcionamiento: -5 ÷ 55 °C

32